

ReadyNAS NV NAS RAID + MediaServer

ReadyNASNV, de Infrant Technologies, es la última incorporación a la premiada familia de productos ReadyNAS. Los dispositivos NAS (Network Attached Storage) permiten tanto a particulares como a profesionales compartir grandes cantidades de datos en forma sencilla, económica y con un consumo eficiente de energía.

X-RAID Automatic Volume Expansion

Con la tecnología X-RAID™ de Infrant, los usuarios sin previo conocimiento de RAID pueden ampliar su unidad RAID sin necesidad de estudiar ningún manual extenso. Simplemente conecte un disco nuevo y el sistema de ampliación automática se hará cargo del proceso, protegiendo de esta manera sus datos mientras la expansión tiene lugar.



Standard RAID levels 0, 1, y 5

Si prefiere la flexibilidad de una configuración RAID avanzada, ReadyNAS NV puede cambiar su personalidad en un instante. Esto es equivalente a cambiar entre un ReadyNAS X6 y un ReadyNAS 600 en forma automática.

Hotswap Real

El aspecto de algunos equipos RAID puede hacernos pensar que soportan Hot-Swap, pero en ciertas ocasiones las apariencias engañan. Sin embargo, el ReadyNAS NV soporta un verdadero Hot-swap. Si desea cambiar un disco, simplemente desconéctelo y sustitúyalo por uno nuevo, sin necesidad de tener que apagar el equipo. Evitará así cualquier interrupción en la actividad de su oficina.

Mantenga sus datos protegidos

Con RAID, sus datos pueden resistir un fallo del disco. Por otra parte, los intrusos pueden robar su NAS, perdiendo de esta forma todos sus datos. El NV dispone de cerraduras que protegen cada disco: de este modo los discos quedan fijados a la unidad. En su parte trasera incorpora además una ranura de protección, donde puede colocar un cable de seguridad Kensington. No existe un método infalible para proteger sus bienes de ladrones sofisticados, pero alguien que descubra un NV protegido probablemente optará por hurtar algo que no cuenta con semejante protección.



Tecla de Backup

Una novedad del ReadyNAS NV es la tecla Backup de su parte frontal, situado convenientemente cerca del puerto USB. Sólo tiene que conectar a este puerto un dispositivo de almacenamiento USB y pulsar la tecla, y todos los datos de su copia de seguridad compartidos en el ReadyNAS serán transferidos al dispositivo USB. Así de simple. Si en cambio desea transferir los datos del dispositivo USB a su ReadyNAS, simplemente cambie la fuente y el destino en el menú FrontView Backup.

Adicionalmente, el gestor de Backup incorporado le permite programar copias de seguridad más sofisticadas de las que se pueden configurar o ejecutar pulsando la tecla Backup.

Al NV le encanta jugar

El ReadyNAS NV se adapta a las necesidades de su empresa como un guante. Sin embargo, lléveselo a casa y se convertirá en su centro de entretenimiento. Al disponer de Gigabit Ethernet con Jumbo Frames Support, podrá conectar sin problema alguno a su NV múltiples dispositivos HD. Ya use su PC Windows Media Center o utilice directamente su NV con un reproductor multimedia, sus videos, música y fotografías lucirán extremadamente nítidos en sus dispositivos HD.

RAID Configuration

Number of discs installed	RAID 0	RAID 1	RAID 5	X-RAID
1				
2				
3				
4				

Legend: Accuracy guaranteed RAID available RAID available Default RAID option